mediacom

Alimentatore universale automatico per Notebook



Manuale d'uso

70W automatico

COD. M-ACNBU70A
EAN: 8028153086988

1. Descrizione generale:
Alimentatore universale automatico per computer portatili. Funzionamento con alimentazione da AC 100V fino a 240V~50-60Hz. Tensioni di uscita da 15V a 20V. Potenza massima in uscita 70 Watt. Protezione da sovraccarico, corto circuito. Dotato di 7 connettori per poter soddisfare la maggior parte delle marche di notebook più popolari*. Selezionare la tensione di uscita adatta al laptop prima dell'uso.

2. Temperatura e umidità durante l'utilizzo:
2.1 Temperatura : da 0 ° C a 40 ° C
2.2 Umidità: da 10% a 90%

3. Temperatura e umiditò di stoccaggio:
3.1 Temperatura: da -15 ° C a 50 ° C
3.2 Umidità: da 5% a 95%

NO.	ITEM	SPECIFICHE
1.	Tensione di ingresso nominale (50-60Hz)	AC 110V o AC220V~
	Intervallo di tensione di ingresso frequenza (50-60Hz)	AC 100V-240V~
2.	Ingresso corrente nominale	1.4AMP
3.	Potenza di uscita (max)	70W
	Efficienza	>80%(TYP)
4.	Tensione di uscita: 15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V DC (~+0.9V)	DC15V-20V
	Corrente di uscita: 18.5V 3.8A, 19V 3.7A, 19.5V 3.6A, 20V 3.4A	
5.	Protezione da sovraccarico / OTP	SI
6.	Protezione da corto circuito	SI
7.	Regolazione di linea	+/-5%
8.	Regolazione del carico	+ -5%

DC Spec.	M5	M15	M22	M26	M28	M29	M32
Type	19.0V	19.0V	19.0V	19.0V	20.0V	19.5V	20.0V
Notebook Brand	Acer,Compaq, Delta,HP,Fujitsu, Gateway,Asus Liteon, Toshiba,	ACER	ASUS	ASUS	Lenovo	HP	Lenovo
Size(mm)	5.5/2.5	5.5/1.7	3.0/1.0	4.0/1.35	7.9 Square	4.5/3.0	4.0/1.7

Contenuti della confezione
1. Alimentatore universale per laptop/notebook
2. Cavo alimentatore.
3. 7 connettori.

Impostazioni dell'alimentatore universale per laptop/notebook
1. Selezionare il connettore compatibile con il vostro laptop/notebook e la relativa tensione.
2. Inserire il cavo alimentatore nella spina.
3. Inserire l'adattatore nel vostro laptop.

La spia sul vostro alimentatore si accenderà: questo significa che è attivo e il vostro laptop/notebook è in carica.

1. Selezionare il connettore adatto.



2. Connettere l'alimentatore alla presa di corrente.



3. Collegarlo al laptop/notebook.



SICUREZZA, MANUTENZIONE E ISTRUZIONI PER IL RICICLO

Attenzione: non aprire l'unità, potrebbe causare shock elettrico.

1. Non posizionare l'unità in un ambiente umido o bagnato, per esempio, in uno scantinato bagnato, in un ambiente esterno non protetto o in qualsiasi area esposta a umidità.
2. Non inserire alcun tipo di oggetto nei fori dell'unità: questo può causare shock elettrici e generare cortocircuiti. Non versare alcun liquido sull'unità.
3. Usare sempre cavi approvati dal produttore per connettere l'alimentatore alla presa elettrica.
4. Prima di connettere il dispositivo, controllare il voltaggio del paese di origine (230V massimo).
5. Osservare il voltaggio massimo di ogni connettore per evitare il sovraccarico.
6. Selezionare il connettore adatto in base al dispositivo da caricare.
7. Pulire il prodotto con un panno asciutto e sempre a dispositivo spento.
8. Seguire le norme locali per l'uso del prodotto ed il relativo smaltimento

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

CE RoHS 22 PAP

MADE IN CHINA

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic Italian Brands S.R.L. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Datamatic Italian Brands S.R.L. - Via Treviso, 35 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

mediacom

www.mediacomeurope.it