S-CONNECT

4 in 1 connection kit for Galaxy® Smartphone

M-K4GS2



Manuale Utente

MEDIACOM

Vi ringraziamo per aver scelto il prodotto S-Connect. Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Le informazioni contenute potrebbero subire variazioni senza preavviso.

1. Visione generale

1.1 Introduzione

S-connect è un particolare card reader multifunzione per Samsung™ Galaxy® S2/3/Note. Sarà possibile visualizzare, copiare e/o eliminare sul vostro dispositivo: immagini, video ed altri file supportati, presenti su USB key, schede di memoria e hard disk esterni (alimentatore esterno necessario).

1.2 Accessori:

- Kit di connessione 4-in-1
- Manuale utente


1.3 Compatibilità: Samsung™ Galaxy® S2/3/Note

1.4 Interface esterna: Micro USB

2. Specifiche

- Voltaggio in funzione: 5V
- a riposo: 10-30mAh
- Potenza massima: 40-100mA
- Per supportare un hard disk esterno è necessario che l'USB abbia una potenza di 5V 1mAh oppure servirsi di un alimentatore DC.

3. Aspetto



No	Nome	Descrizione
1	Connessione Micro USB	Connessione per Samsung™ Galaxy® S2/S3/Note
2	IndicatoreLED	Istruzioni USB o scheda di memoria
3	USB (femmina)	Per inserire USB key
4	Slot Micro SD card	Per inserire Micro SD card
5	Slot SD card	Per inserire SD card
6	Porta Micro USB (femmina)	Connessione a 5V per HDD esterni

4. Istruzioni per l’uso

4.1 Utilizzo di USB key e schede di memoria


4.1.1 U disk

Collegare il kit 4-in-1 al Samsung™ Galaxy® tramite la porta micro USB, a questo punto, nella parte superiore del display del telefono apparirà la scritta “ cavo USB host connesso” e sul kit sara accesa una luce verde.
Inserire l’USB key nella porta USB del kit di connessione e cliccare sul desktop il menu **“cartella”.** Selezionare la cartella “**usb Storage”. Aprire la sottocartella “sda” per visualizzare i contenuti presenti**.



4.1.2 Scheda di memoria


Insere la scheda di memoria nel kit 4-in-1. La luce verde sara spenta mentre si accenderà quella rossa. A questo punto il dispositivo si collegherà automaticamente per leggere la scheda di memoria. Il Telefono tornerà automaticamente sulla cartella “USB storage”. **Aprire la sottocartella “sda” per visualizzare i contenuti presenti**.



4.2 Hard disk esterno

Collegare il cavo dell'hard disk esterno tramite l'apposita interfaccia del kit di connessione 4-in-1. Collegare inoltre il cavo micro USB al kit ed ad una porta USB con Potenza da 5V 1mAh o un alimentatore. (Il telefono non supporta la potenza dell'hard disk pertanto necessità di una fonte di corrente esterna). Dopo alcuni secondi sarà possibile aprire la cartella "**usbStorage" e la sottocartella "sda" per visualizzare i contenuti**.

*__Note:__ La scheda di memoria ha precedenza rispetto all'USB key. Pertanto se vengono inserite sia una chiavetta USB che una scheda di memoria il dispositivo leggerà i contenuti di quest'ultima. Pertanto se volete leggere una USB key o un hard disk esterno non introducete nessuna scheda di memoria. Per leggere i contenuti di un hdd esterno è necessario collegare anche il cavo micro USB che non può superare 20cm di lunghezza altrimenti il telefono non funzionerà.
* E' consigliabile rimuovere tutti i collegamenti quando non si utilizza il prodotto per evitare il consumo della batteria.




5. Norme di sicurezza

- Evitare che il kit di connessione entri in contatto con sostanze liquide (acqua, benzina, etc.) od oggetti pericolosi (aghi, etc.) per non danneggiare il prodotto.

- Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature estreme, umidità, polvere o con oggetti arrugginiti.

- Conservare il prodotto in un sacchettino di plastica se non utilizzato per un lungo periodo.

- Non provare ad aggiustare il prodotto autonomamente ma rivolgersi a personale autorizzato onde evitare di rendere nulla la garanzia.



INFORMATIVA SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà , pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste