mediacom

HUB USB-C - 3 porte USB 3.0 Card reader



USB-C

5 Gbps

SuperSpeed

Corpo in Alluminio

Descrizione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto MD-C302.
Leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo per riferimento futuro. Se hai bisogno di assistenza, si prega di contattare il nostro team di supporto con il modello del prodotto.


Contenuto

- USB C Hub (MD-C302)
- **Manuale d'uso**

Specifiche

Modello	MD-C302
Materiale	Alluminio ABS
Interfaccia	3 porte USB 3.0 tipo-A SD card slot x 1 TF card slot x 1
Porta	USB Type-C

Dettagli



① LED indicator
② SD card slot
③ TF card slot
④ USB 3.0 Type-A port
⑤ USB 3.0 Type-A port
⑥ USB 3.0 Type-A port

USB 3.0 Type-A port	Data transfer: up to 5Gbps
SD/TF card slot	Supporta memory card fino a 512GB e 104MB/S
Requisisti di sistema	Laptop con disponibile una Porta USB-C Linux, Windows 10/7/8/Vista/XP, Mac OS v10.6
Plug and play	SI

Come usarlo

Collegare il connettore USB-C maschio dell'hub alla porta USB-C sul laptop.

1.Trasferimento dati USB 3.0: collegare il laptop a un file smartphone, tablet, hard driver o altre periferiche USB tramite porte USB3.0 di tipo A e trasferire i dati tra i tuoi file laptop e dispositivi collegati.

2. Lettore di schede SD / TF: inserire la scheda di memoria nel file Slot per scheda SD / TF per accedere direttamente ai file archiviati nella SD / TF scheda sul tuo laptop USB-C. Le schede di memoria SD / TF possono essere utilizzato sull'hub contemporaneamente.

Notes:

1. È incluso un solo hub, adattatori di alimentazione, memoria SD / TF schede, cavi o altri accessori non sono inclusi.

2. Per le migliori prestazioni, il dispositivo collegato a questo hub dovrebbe non superare la corrente totale di 900 mA, si consiglia di utilizzare l'adattatore ad un laptop alimentato.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo:
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'utilità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltiti tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi.
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic Italian Brands S.R.L. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Datamatic Italian Brands S.R.L. - Via Treviso, 35 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
  Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e riparlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada o si prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- È normale funzionamento del prodotto potrebbe essere attivato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriati, apporto di modifiche o sostituzione della batteria non presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design e l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Non dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

- ATTENZIONE -
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo: 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione: 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.