mediacom

USB-C to HDMI

Manuale d’istruzioni

MD-C305



Contenuto

1. Introduzione

2. Caratteristiche

3. Specifiche

4. Contenuto della confezione

5. Funzionamento

6. Diagramma di connessione

CARO CLIENTE

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per ottimizzare le performance e utilizzarlo in sicurezza, si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di collegare, utilizzare e attivare questo prodotto. Si prega di conservare questo manuale per future consultazioni.

1.0 INTRODUZIONE

Questo adattatore (DP Altmode) USB-C permette di collegare un monitor di riserva con la porta HDMI. Si possono guardare video o "slideshow" insieme su un video esterno.

2.0 CARATTERISTICHE

- Supporta ingresso USB-C ed uscita HDMI
- Supporta la protezione dei contenuti della HDCP 2.2
- Supporta HDMI con risoluzione massima a 4KX2K@60Hz
- Supporta il cambio di banda della HDMI fino a un massimo di 18Gbps

3.0 SPECIFICHE

Connettori di Ingresso/Uscita	
Ingresso	1 porta Maschio USB-C
Uscita	1 porta Femmina HDMI
Risoluzioni (HDTV)	
Risoluzioni	480i/480P/720P/1920X1080/1920 X1200/3840X2160@60Hz
Parte meccanica	
Misura (W-L)	Parte principale:37*42mm Cavo: 150mm
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 ℃ to +45℃
Umidità di esercizio	10% to 85 % RH (no condensation)
Temperatura di Connessione	-10℃ to +70℃
Umidità di Connessione	5% to 90 % RH (no condensation)
Requisiti dell'Alimnentatore	
Fonte di Energia	USB erogazione elettrica tramite bus del computer

4.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima di provare ad utilizzare questo prodotto, si prega di controllare l'imballaggio e di controllare che i seguenti elementi siano presenti in confezione.

- 1 Elemento principale
- 1 Manuale Utente

5.0 FUNIZONAMENTO

① Collegare la porta USB-C a questo prodotto al computer
② Collegare le uscite HDMI di questo prodotto alla HDTV con un cavo HDMI

Note:

Quando si collega l'adattatore al Macbook, poichè il Macbook non supporta 4kx2k@60Hz, il display di dispersione la cui risoluzione massima è 4kx2k@60Hz non potrà trasmettere immagini, sarà necessario regolare la risoluzione del display a 4kx2k@30Hz manualmente in modo da permetterne il normale funzionamento.

6.0 DIAGRAMMA DI CONNESIONE



NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO CE RoHS

MADE IN CHINA



Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:

• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica

• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.