mediacom


# USB-C to HDMI + 3 USB 3.0



**5 Gbps**
USB-C | SuperSpeed

**87W**
Corpo in Alluminio | Power Delivery

## Descrizione



1. USB-C
2. HDMI
3. Audio
4. USB 3.0
5. USB-C PD

**SPECIFICHE TECNICHE:**

| | |
|---|---|
| USB Type-C 3.0 | **3 x 5 Gbps (max)** |
| USB-C PD | **87W** |
| HDMI | **4K@30Hz** |
| Audio da 3.5 mm | **Uscita audio** |

## Requisiti di sistema


Il laptop collegato possiede una uscita USB-C.
Supportato per Android 9.1/7.0/6.01, Windows 10/8, MacOS X10.10.0 (o di versione più recente).

## Parametri

| | |
|---|---|
| Porta USB- con interfaccia c 3.0 | 5 Gbps (Potenza massima) |
| Porta USB-C interfaccia PD | 87W |
| Velocità di trasferimento dati veloce (porta USB3.0 & USB-C ) | fino a 5 Gbps (Potenza massima Max), di riserva retro-compatibilità con porta USB 3.0/2.0/1.1 |
| Risoluzione Video resolution (porta di uscita HD) | 4K UHD (3840*2160@30HZ,1080P/23.98/24/50/59.94/ 60HZ, |
| Porta 3.5mm uscita audio | Supporto audio |
| Lunghezza | 150 mm (±0.5cm) |
| Modalità "Plug and play" | Si |

## Modo d'uso

1. Inserisci la presa maschio della porta USB-C HUB nella USB-C in uscita della USB-C del notebook (controlla se il computer sia in possesso delle funzioni di interfaccia PD+ video+audio+ funzione di trasferimento).
2. Funzioni Hub USB 3.0/USB 2.0: Collegare smartphone, tablet, disco rigido,mouse,tastiera o altri strumenti periferici della USB all'interfaccia USB A-type della hub, quando si usa un'apparecchio esterno, ad alto consumo di energia, si consiglia di inserire l'alimentatore PD.
3. Funzioni per alimentare la porta USB-C : Collegare il dispositivo all'adattatore della presa originale USB-C attraverso il cavo USB-C. Quando la hub è in uso, il laptop USB-C che supporta la porta USB (PD) può essere caricata attraverso la porta femmina USB-C.
4. Funzioni di uscita HD : Collegare la presa al HDTV o al proiettore con il cavo HD e guarda il video sulla USB-C laptop collegandoti direttamente alla TV o ad altri dispositivi HD
5. Funzioni Audio :Inserire la presa 3.5mm maschio direttamente nella presa audio




## Note

1. Contiene solo una porta, non include adattatore di alimentazione, cavi o altri accessori.
2. La porta USB3.0 USB-A supporta una potenza massima in uscita di 5V 900mAh. E' retro compatibile con le porte USB2.0/ e 1.1. La porta USB2.0 USB-A supporta una potenza massima in uscita di 5V . Supporta una velocità massima di 480 Mbps ed è compatibile con la porta USB1.1/1.0.
3. Per assicurare una connessione stabile, non utilizzare questa hub con dispositivi ad alto consumo. Supporta al massimo un disco rigido
4. Le funzioni PD possono caricare e dare energia solo nei laptop che hanno porta USB- C e che supportano un alimentatore USB-C. La porta USB-C supporta una potenza massima in uscita di 100 W.
5. E' possibile che la porta del laptop della USB-C possa solo fornire segnali dei dati (DisplayPort Alt Mode) ma non supportare l'adattatore di alimentazione della porta USB-C , cioè potrebbe essere utile solo per il trasferimento di dati ma non per caricare il laptop.
6. Può supportare risoluzioni 4K HD e il cavo 4K HD può raggiungere la risoluzione di 3840x2160P/30Hz. Supporta anche risoluzioni 1080p/ 23.98/24/50/59.94/60HZ,1080i/50/59.94/60HZ, 720p/50/59.94/60HZ,etc.
7. Raccomandato l'utilizzo della porta USB 2.0 per collegare la testiera ed il mouse.
8. Umidità di operazione:10%to 85%RH(non-condensing).
9. Temperatura di conservazione Storage temperature:-10~70 C.
10. Umidità di conservazione Storage humidity:5%to

## Consigli

Per ridurre le interferenze radio della porta USB 3.0, durante la connessione di alcuni laptop wireless procedure in uno dei modi suggeriti:
Opzione 1: collegare il computer ad una rete Wi-Fi 5GHz
Opzione 2: utilizzare dispositivi/ cavi /connettori della porta USB 3.0 schermati di alta qualità.

## NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA

**Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete**

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle aziende locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

**Smaltimento delle batterie/accumulatori**

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato a simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltiti tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o delle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sul modo di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic Italian Brands S.R.L. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

**NOTA BENE:**
- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Datamatic Italian Brands S.R.L. - Via Trevisio, 35 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

**Norme di sicurezza ed avvertenze**
- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
  Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e riparlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da sè onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria non prevente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Non disfarsi di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Non ascoltare a lungo musica ad alto volume dal suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Non disfarsi di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Non ascoltare a lungo musica ad alto volume dal suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Non disfarsi di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Non ascoltare a lungo musica ad alto volume dal suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Non disfarsi di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Non ascoltare a lungo musica ad alto volume dal suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Non disfarsi di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Non ascoltare a lungo musica ad alto volume dal suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Non disfarsi di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Non ascoltare a lungo musica ad alto volume dal suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Non disfarsi di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Non ascoltare a lungo musica ad alto volume dal suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Non disfarsi di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Non ascoltare a lungo musica ad alto volume dal suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Non disfarsi di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Non ascoltare a lungo musica ad alto volume dal suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Non disfarsi di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Non ascoltare a lungo musica ad alto volume dal suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per la funzione del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

**Avvertenze importanti per la ricarica**
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surricaldamento o esplodere.

**- ATTENZIONE -**
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo: 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione: -10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.