mediacom

USB-C to HDMI + 3 Porte USB 3.0 + RJ45 + Audio




USB-C

5 Gbps SuperSpeed

Corpo in Alluminio

87W Power Delivery

Descrizione




1. USB-C
2. RJ45
3. USB 3.0
4. HDMI
5. Audio
6. USB-C PD

SPECIFICHE TECNICHE:

HDMI	**4K@30HZ**
USB-C PD	**87W**
USB 3.0	**3 x 5 Gbps**
RJ45	**10/100/1000 Mbps**
Audio da 3.5 mm	**Uscita audio**

Informazioni addizionali

Temperatura Ambiente di esercizio Temperature：0℃ a 70℃ (32F a 158F)
Temperatura di conservazione:-30℃ a 120℃ (-22F a 248F)
Umidità Ambiente di esercizio ：20%-80%RH
Umidità di Conservazione：20%-90%RH



1.porta HDMI: 4Kx2K 30HZ(3840*2160), retro-compatibile con 1080P 1080I,720P , anche con porta HDMI 1080P @60HZ.
2. porta USB3.0: Velocità di trasmissione 5Gbps, retro-compatibile con USB2.0/1.x; fornisce energia fino a un Massimo di 4.5W (Deve essere collegata ad unalimentatore di energia)
3. interfaccia Gigabit Ethernet
4.Supporta 10Mbps/100Mbps/1000Mbps
5. la porta PD 3.0 con USB femmina adatta per le ricariche del PC (verificare sempre che il PC abbia la porta Type-C che supporta la ricarica)


Note

1. Per l'uscita Video gli strumenti della USB-C devono essere provvisti di uscita video
2. Si consiglia di mettere in carica il prodotto per rendere la sua funzione stabile

Impostazione

Impostazioni del Display per win 10

Tasto destro dello schermo/ Impostazioni del Display




Impostazione del Suono per win 10




Impostazioni Grafiche per win 10

1. Modalità clone


Clicca il tasto destro sulla scrivania/ Impostazioni Grafiche /Display Impostazioni Generali Selezione Modalità Display






2. Estensione Display


Clicca il tasto destro sul desicktop/ Impostazioni/ Grafiche / Display Impostazioni Generali






Impostazioni Display per Mac

Logo Apple/ Preferenze di Sistema / Display



Impostazioni suono per mac

Logo Apple/ Preferenze di Sistema / Display





Logo apple/ Preferenze di sistema/ Suono
Effetti Sonori | Uscita | Ingresso
Scegli un dispositivo per l'ingresso audio:
Nome Tipo
Altoparlanti Interni | integrato
Schermo digitale | Porta del Display
Impostazioni per il dispositivo selezionato:
Il dispositivo selezionato non può essere modificato
Volume in uscita: ---------- Muto

Impostazioni Grafiche per Mac

1. Mirror

Logo Apple/ Preferenze di Sistema / Display







Monitor | Impostazioni | Colore | Modalità Notte
Per ripristinare gli schermi trascinali nella posizione desiderata.
Per riposizionare la barra del menu, trascinala a un display diverso.
(tick) Schermo a mirror
Display AirPlay: Disattivato
Mostra le opzioni display a mirror nella barra del menu se disponibile
Raccogli Finestre
1 Dispositivo Fonte / 1 Display HDMI

2. Estensione Display

Logo Apple/ Preferenze di Sistema / Display





Monitor | Sistemazione | Colore | Night Shift
Per ripristinare i display trasciali nella posizione desiderata.
Per riposizionare la barra del menu, trascinala a un display diverso.
(NO tick) Schermo Mirror
Display AirPlay: (Disattivato)
Mostra le opzioni di Display a "mirror" nella barra del menu se disponibile
Raccogli FInestre
Dispositivo Fonte / Schermo HDMI

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltiti tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e riutilizzarlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da sé onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surricaldamento o esplodere.

- ATTENZIONE -
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo: 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.