mediacom

USB-C to HDMI + 3 porte USB 3.0 + RJ45 + Card reader



USB-C

5 Gbps SuperSpeed

Corpo in Alluminio

100w Power Delivery

HDMI 4K

Descrizione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto MD-C316.
Leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo per riferimento futuro.Se hai bisogno di assistenza, si prega di contattare il nostro team di supporto con il modello del prodotto.


Contenuto


- USB C Hub (MD-C316)
- **Manuale d'uso**

Specifiche

Modello	MD-C316
Materiale	Alluminio ABS
Interfaccia	Porta HDMI Porta Ethernet (RJ45) Porta USB 3.0 x 3 SD card slot TF card slot Porta USB-C di ricarica
Porta	USB Type-C

Dettagli





① USB 3.0 Type-A port
② USB 3.0 Type-A port
③ USB 3.0 Type-A port
④ HDMI output port
⑤ LED indicator
⑥ TF card slot
⑦ SD card slot
⑧ USB Type-C female PD charging port
⑨ Ethernet port (RJ-45 port)

HDMI output port	Up to 4K @ 30Hz, 2K @ 60Hz or 2K/1080p/720p/480p/360p
Ethernet port (RJ-45 port)	10/100/1000 Mbps
USB 3.0 Type-A port	5Gbps
SD/TF card slot	Supporta memory card fino a 512GB e 104MB/S
USB Type-C female PD charging port	Ricarica: fino a 100w di potenza la consegna supporta anche i dati trasferimento
Requisisti di sistema	Laptop con disponibile Porta USB-C Linux, Windows, Mac OS.
Plug and play	SI

Come usarlo

Collegare il connettore USB-C maschio dell'hub alla porta USB-C sul laptop.

1. Adattatore di uscita HDMI: collega il tuo laptop a un dispositivo HDTV o proiettore con un cavo HDMI (non incluso in confezione) tramite la porta di uscita HDMI e guarda i video dal tuo laptop o sulla tua TV o altro Dispositivi mediante la porta HDMI.

2. Adattatore Gigabit Ethernet RJ-45: collegare il proprio PC ad una rete domestica o di ufficio tramite la porta Ethernet RJ-45.

3. Trasferimento dati USB 3.0: collegare il laptop a uno smartphone, tablet, hard driver o altre periferiche USB tramite porte USB3.0 di tipo A e trasferire i dati tra i tuoi file laptop e dispositivi collegati.

4. Lettore di schede SD / TF: inserire la scheda di memoria nello Slot per scheda SD / TF per accedere direttamente ai file archiviati nella SD / TF scheda sul tuo laptop USB-C. Le schede di memoria SD / TF possono essere utilizzate contemporaneamente.

5. Alimentazione USB-C: collegare il laptop ad un alimentatore USB-C tramite la porta USB-C femmina.
Verificare attentamente che il proprio laptop supporti la funzione Power Delivery (PD) mediante la porta USBC.

Notes:

1. In confezione è incluso solo hub, adattatori di alimentazione, memoria SD / TF schede, cavi o altri accessori non sono inclusi.

2. Per le migliori prestazioni, il dispositivo collegato a questo hub dovrebbe non superare la corrente totale di 900 mA massimo quando la fonte di alimentazione è collegata all'hub. Altrimenti, output la corrente può diventare instabile o scollegata. Connetti a un adattatore di alimentazione all'hub quando si utilizzano dispositivi ad alta potenza.

3. La porta USB-C femmina di questo prodotto è solo per la ricarica Laptop USB-C la cui porta USB-C supporta l'alimentazione USB Consegna (PD). Pertanto, la porta USB-C femmina non supporta il trasferimento dei dati.

4. La risoluzione 4K è possibile solo utilizzando un cavo HDMI 4K su display esterni 4K.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) dal cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltiti tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi.
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A.– Via Agnelli, 34 – 20127– Milano –Italy – www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui fuki sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e riparlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il dispositivo mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidarne la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada o si prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitarne la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria non presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design e l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale.
- Questo prodotto non è stato ideato per il utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non vengano sostituite in maniera corretta vi è il rischio di esplosione. Sostituirle la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie un eccessivo volume dell suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Può utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria la memoria a disposizione dell'utente, è visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa della partizione di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per la gestione del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –
Temperatura operativa e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo: 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione: -10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. Ritenti derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.