mediacom

USB-C to 2 HDMI + 5 USB 3.0 + Card Reader + VGA + RJ45 + Audio




USB-C

5 Gbps
SuperSpeed


Corpo in Alluminio

100w
Power Delivery

Descrizione



1. USB-C
2. USB 3.0
3. RJ45
4. VGA
5. Card reader
6. HDMI
7. Audio
8. USB-C PD



Requisiti di sistema

Il laptop collegato possiede una uscita USB-C.
Supportato per Android 9.1/7.0/6.01, Windows 10/8, MacOS X10.10.0 (o di versione più recente).


Parametri

USB Type-c 3.0	5 Gbps (Max)
USB-C PD	100 W
Risoluzione Video resolution (porta di uscita HD)	4K UHD (3840*2160@3 1080P/23,98/24/50/59,94/60HZ, 1080i/50/59,94/60HZ,720P/50/59,94/6
VGA Port	1080P @60HZ , downward compatibleWith 1080P 1080I , 720P
(Microsd2.0/SD2.0cardslot)	Supporta fino 2t B ,
Lunghezza	160 mm (±0,5cm)
Modalità "Plug and play"	Si

Note


1. Assicurarsi che il dispositivo in uso abbia un supporto in uscita video e verificare che il tasto di connessione sia inserito nella porta della stazione "docking station".

2. Il Mac OS non supporta 4 diversi schermi




Impostazioni di Risoluzione per Mac

Logo Apple > Preferenze di Sistema > Displays



Settaggi audio per Mac


Effetti Sonori / Uscita / Ingresso



Graphics Setting for Mac


1.Mirror

Logo Apple > Preferenze di Sistema > Displays




Estensione Display

Logo Apple/ Preferenze di Sistema / Display



Settaggi display per win 10


Clicca tasto destro della scrivania – Impostazione Display



Regolazione del Suono per win 10


Seleziona la riproduzione Casse/Cuffie






Impostazioni Grafiche per win 10

Clicca il tasto destro sulla scrivania/ Impostazioni Grafiche/Display




1.Mirror Mode

Mode 1




2.Mirror Mode

Mode 2



1. Exsted Mode



Informazioni addionali

Temperatura Ambiente di esercizio: -10ß to 50ß
Temperatura di Conservazione: -20ß to 65ß
Umidità Ambiente di esercizio: 29% - 90%RH
Umidità di Conservazione: 29% - 100%RH

Attenzione

1. Non introdurre il prodotto in un ambiente corrosivo
2. Non posizionare prodotto e accessori in??
3. Non sbattere, gettare o perforare il prodotto, evitare di far cadere, comprimere o piegare i prodotti.
4. Non sottoporre a temperatura troppo alta o troppo bassa: teme l'umidità e la polvere .
5. Si sconsiglia di collegare un cavo aggiuntivo sulla hub perchè potrebbe rallentare la trasmissione, o causare il non riconoscimento della porta HDMI, o creare altri problemi di collegamento.

FAQ

1. Perchè non ho potuto riprodurre 3 monitor diversi?
a. Assicurarsi che il dispositivo collegato alla fonte USB-C supporti l'uscita Video (Supporto Display Port Modalità Alt)
b.Utilizzare cavi Standard HDMI o VGA e controllare la connessione.
c. Funzione supportata solo in ambiente Windows, non in ambiente Mac OS
2. La porta USB-C supporta il trasferimento dei dati? Si, ci sono 2 porte USB-C per il trasferimento dati e una porta USB-C PD può essere usata come carica
3. Perchè non sono riuscito ad usare il mouse del mio tablet?
a. Impostare la trasmissione di frequenza del tuo WiFi su 5GHz nel router wireless.
b. Utilizzare la porta USB 2.0 invece della USB 3.0
c. L'utilizzo di un cavo/strumento/connettore USB 3.0 di altà qualità in grado di schermare in maniera adeguata lo strumento di periferica USB 3.0. aiuta a ridurre il rumore dalla banda 2.4 GHz
d. Utilizzare cavo di alta qualità di oltre un metro di lunghezza, per permettere il collegamento della USB 3.0 se lontana dal tuo Macbook.
4.Si possono vedere HDMI e VGA come schermi separati, non duplicati?
Si il nostro prodotto supporta il principio MST, che consente la separazione dei contenuti dei due schermi del tuo laptop di TV/Proiettore/Monitor

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devonno essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devonno essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devonno essere smaltiteri tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e riparlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surricaldamento o esplodere.

- ATTENZIONE -
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo: 0° a 35°C.
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C.
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.