
mediacom

SOS SLIM
Power Bank 10000 mAh


Manuale d'uso

Questo prodotto è utilizzabile con dispositivi di comunicazione digitale ed in grado di ricaricare due smartphone contemporaneamente.




Introduzione

1. Introduzione ai componenti del prodotto
① Pulsante ON/OFF
② Indicatore luminoso
③ Porta Micro USB
④ Porta di ingresso e uscita USB Type-C
⑤ Porta USB
⑥ Indicatore di ricarica rapida



Come usare

(A) Il Power bank è connesso all'alimentatore e lo smartphone connesso al power bank.
(B) Il power bank ricarica due smartphone contemporaneamente.



Light indicator:
A. Ricarica del Power Bank tramite adattatore o notebook, l'indicatore LED bianco sarà acceso.
B. Ricarica dispositivi tramite cavi, led bianco acceso;
C. Quando il prodotto è in ricarica rapida, il led di ricarica rapida sarà acceso.

Specifiche tecniche

Capacità	10000mAh
Ingresso micro	5V ⎓2A/9V ⎓1.2A/12V ⎓1.5A
Type-C In&Out	5V ⎓3A/9V ⎓1.2A/12V ⎓1.5A
Uscita USB	5V ⎓3A/9V ⎓1.2A/12V ⎓1.5A
Dimensioni	143x69x15.5mm
Peso	228g

Problemi abituali e come risolvere
Impossibile ricaricare questo dispositivo:
A: Questo prodotto è collegato in modo errato al caricabatterie.
B: Non funziona con il caricabatterie, si prega di provare a cambiare il caricabatterie.
C: Questo prodotto ha il circuito interno guasto, si prega di contattare il centro di assistenza.

1. Questo dispositivo è solo per uso interno.
2. Non esporre a polvere, luce solare diretta, condizioni atmosferiche umide, alte temperature o urti.
3. Non esporre l'unità a schizzi, pioggia o umidità. Non immergere in liquidi.
4. Non smontare; non ci sono parti riparabili all'interno.
5. Non utilizzare se il dispositivo è danneggiato.
6. Non trasportare il dispositivo tenendolo per i cavi.
7. Per la pulizia esterna, utilizzare solo un panno morbido, pulito e umido.
8. L'uso di detersivi può danneggiare la finitura del dispositivo .
9. Utilizzare solo i cavi forniti con questa apparecchiatura.
10. La presa di corrente deve essere vicino al dispositivo e deve essere facilmente accessibile.
11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro assistenza.
12. Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da nessuno (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da chiunque non abbia esperienza o conoscenza adeguate, a meno che non abbia ricevuto previa guida o istruzioni relative all'uso di questo dispositivo da qualcuno responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
13. Assicurarsi che i cavi non pregiudichino in alcun modo l'uso del dispositivo.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA



Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di questo sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltiti tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze


- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto autonomamente onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto

mediacom

SOS SLIM
Power Bank 10000 mAh


User Manual

This product is applied to digitai communication devices which can support two smartphones at the same time.




Introduction

1. Product Component Introduction
① Power Button
② Led Indicator
③ Micro In port
④ Type-C In&Out port
⑤ USB Out port
⑥ Quick charge indicator



How to use

(A) Power bank connets with adaptor. Smartphone connets with power bank.
(B) Power bank charges two smartphones simultaneously.



Light indicator:
A. Charging power bank via adaptor or notebook, white led indicator will be on
B. Charging devices via cables, white led will be on;
C. When product into fast charging, fast charging led will be on.

Technical Specification

Capacity	10000mAh
Micro Input	5V ⎓2A/9V ⎓1.2A/12V ⎓1.5A
Type-C In&Out	5V ⎓3A/9V ⎓1.2A/12V ⎓1.5A
USB Output	5V ⎓3A/9V ⎓1.2A/12V ⎓1.5A
Size	143x69x15.5mm
Net weight	228g

Usual Problems and How to Selve
Can' t charge for this product:
A: This product is wrong connected with AC charger.
B: It's not work with AC charger. Please change AC charger.
C: This product is breakdown with internal circuit. Please contact after-sale service of local agent

1. This Unit is far indoor use only.
2. Do not expose to dust, direct sunlight, wet weather conditions, high humidity, high temperatures or mechanical shock.
3. Do not expose the unit, to splashing, dripping rain or moisture. Do not immerse in liquid.
4. Do not disassemble; there are no serviceable parts inside.
5. Do not use if the equipment is damaged.
6. Never carry the unit by its cables.
7. For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only.
8. Use of detergents may damage the cabinet finish.
9. Only use the cables that are supplied with this equipment.
10. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
11. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or by a similarly qualified person in order to avoid any dangers.
12. This device is not designed to be used by anyone (including children) with impaired physical, sensory or mental capacity, or by anyone without appropriate experience or knowledge unless they have received prior guidance or instructions related to the use of this device from someone who is responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
13. Ensure that the cables do not impair or effect the use of the vehicle in any way.

mediacom