
mediacom

Desktop Power strip Charger

1 Outlet + 2 USB-C + 2 USB-A



Manuale d'uso

Grazie per l'acquisto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

SPECIFICHE:

Model: MD-PM108
Rating: 250V~ 50Hz, 10A Max, 2500W Max
Single port output mode:
Type-C1/Type-C2: 5.0V ⎓ 3.0A, 9.0V ⎓ 3.0A, 12.0V ⎓ 3.0A , 15.0V ⎓ 3.0A, 20.0V ⎓ 3.25A 65.0W Max
USB-1: 4.5V ⎓ 5A, 5V ⎓ 4.5A, 5.0V ⎓ 3.0A, 9.0V ⎓ 3.0A, 12.0V ⎓ 3.0A, 20.0V ⎓ 3.0A 60.0W Max
USB-2: 5.0V ⎓ 1.0A 5.0W Max
Total DC Output: 65.0W Max
Support PD3.0, QC4+, FCP, SCP, AFC, PPS, BC1.2 and more.

Nota: come caricabatterie multi-porta, è integrata una protezione da sovratensione. Quando si collega un cavo aggiuntivo per caricare un secondo dispositivo o più, verrà interrotta la corrente e si metterà in pausa per alcuni secondi; quindi, verrà riallocata la potenza ottimale a ciascun dispositivo. In caso eccezionale, se la carica non riesce a riallocare la potenza, scollegare la spina e riattaccare il cavo di ricarica.

COMPATIBILITÀ



1 AC Outlet



USB-A x 2



USB-C x 2

1 presa CA + 2 USB + 2 porte USB-A:
Alimenta 5 dispositivi contemporaneamente, per i tuoi diversi dispositivi mobili e laptop
Presa CA: presa 1C nominale per un totale massimo di 2500 W
Uscita USB: totale 65 W max (allocazione intelligente)

Può essere utilizzato con vari dispositivi elettronici, come MacBook, laptop, iPad, iPhone, smartphone Android, power bank, cuffie. Controllare il foglio di dati sulla sicurezza o la targhetta del dispositivo prima dell'uso.



AVVERTENZE

Le prese AC sono valutate Max 2500W. Non supportano apparecchiature ad alta potenza come asciugacapelli e altro. Scollegare l'adattatore dalla presa a muro quando non in uso. Non utilizzare l'adattatore se l'involucro è danneggiato. Non esporre a liquidi, umidità o acqua. Non maneggiare con le mani bagnate. Solo per uso interno.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltiti tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti cistpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Over dotato di batteria, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito.
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'evacuazione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

- ATTENZIONE -
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo: 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione: 10° a 35°C.
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.