
Istruzioni per l'adattatore universale da viaggio

SPINA-EU (Europea) | SPINA-UK (Inglese) | SPINA-US (Americana)



NOTA: la conversione non è necessaria quando la spina di alimentazione è la stessa della presa a muro.
(Assicurarsi che la presa sia in grado di gestire entrambi gli standard 100-125 e 220-250 volt)

Adattatore universale da viaggio - Tipologia prese e guida all'uso:

UK

Spina-UK: si adatta prese UK



Per togliere la spina-UK premere per estrarre i pulsanti su i due lati




US/AU

Spina-US si adatta a prese US e AU. Posizionare i pin come mostrato nella figura




Per togliere la spina-EU estrarla semplicemente dall'alto come mostrato nella figura



EU


Spina-EU si adatta a prese EU
Assicurarsi che la spina-EU sia inserita correttamente nella spina-US




Riassemblare l'adattatore come mostrato nella figura per una maggiore comodità di trasporto



Adattatore universale da viaggio - Porta USB di alimentazione:





Porta USB che può essere utilizzata come caricabatteria universale*
(La porta USB è stata progettata per gestire sia 110Vac a 240Vac).
Porta USB per ricaricare Smartphone, Tablet, MP3 e MP4, e altri dispositivi.
E' molto comodo per che viaggia.

Fase 1: Collegare il cavo di ricarica alla porta di alimentazione dell'adattatore come mostrato nella figura*.
Fase 2: Collegare il cavo di ricarica del dispositivo nella porta USB e poi nello smartphone come mostrato nella figura *.
Fase 3: Collegare l'adattatore universale alla presa a muro.
Fase 4: USB LED che indicano lo stato della ricarica in corso.
Fase 5: Verificare che il vostro dispositivo sia in modalità di carica.

* Cavo di ricarica USB non è incluso, utilizzare un mormale cavo USB per la ricarica.

Adattatore universale da viaggio - LED di stato per l'AC POWER e POWER USB


LED di stato per l'AC POWER e POWER USB
- Quando AC POWER LED è acceso vuol dire che è attiva l'alimentazione tramite AC.
- Quando USB LED è acceso vuol dire che è attiva l'alimentazione tramite USB.



Come sostituire il fusibile nell'adattatore universale da viaggio

Per sostituire il fusibile nell'adattatore universale da viaggio seguire le istruzioni qui sotto:

Passo 1: Togliere il fusibile di protezione nella posizione A come mostrato nella figura.
Fase 2: Togliere il fusibile di protezione nella posizione B come mostrato nella figura
Fase 3: Sostituire i fusibili di protezione



Ou et Style

US

UK

EU

AU

WORLDWIDE COVERAGE GUIDE (NOT ALL COUNTRIES ARE LISTED)

Country	outlet style
EUROPE	
ALBANIA	EU
ARMENIA	EU
AUSTRIA	UK, EU
AZORES	EU
BELGIUM	US, EU
BOSNIA	EU
BULGARIA	EU
CROATIA	EU
CZECH REPUBLIC	EU
DENMARK	EU
FINLAND	US, EU
FRANCE	AU, US, EU
GERMANY (WESTER	EU
GIBRALTAR	UK, EU
GREECE	EU
GREENLAND	EU
HUNGARY	EU
ICELAND	EU
IRELAND	US, UK, EU
ISLE OF MAN	UK, EU
ITALY	EU
LIECHTENSTEIN	EU
MADEIRA	EU
MALTA	UK
MONACO	EU
NETHERLANDS	EU
NORTHERN IRELAND	UK
NORWAY	EU
POLAND	EU
PORTUGAL	EU
REPUBLIC OF IRELAND	UK
ROMANIA	EU
ROSSIA	US, EU
SCOTLAND	UK, EU
SPAIN	US, EU
SWEDEN	EU
SWITZERLAND	EU
UNITED KINGDOM	UK, EU
WALES	UK, EU
YUGOSLAVIA	EU
CENTRAL / SOUTH AMERICA	
ARGENTINA	AU,EU
BELIZE	US,UK
BRAZIL	US,EU
COLOMBIA	US,EU
COSTA RICA	US
EL SALVADOR	US
FALKLAND ISLANDS	UK
GUADELOUPE	EU
GUATEMALA	US
HONDURAS	US

Country	Outlet Style
MARTINIQUE	EU
NEXICO	US,EU
NICARAGUA	US
PERU	US,EU
SURINAME	EU
URUGUAY	AU
VENEZUELA	US
CARIBBEAN	
ANTIGUA	US,UK
ARUBA	US
BAHAMAS	US,UK,EU
BERMUDA	US,UK
BRITISH VIRGIN ISLANDS	UK
DOMINICAN REPUBLIC	US,UK,EU
HAITI	US
JAMAICA	US,UK,EU
LEEWARD ISLANDS	EU
PUERTO RICO	US
VIRGIN ISLANDS	UK
NORTH AMERICA CANADA	
CANADA	US,EU
UNITED STATES	US
AFRICA/MIDDLE EAST	
ABU DHABI	UK,EU
ALGERIA	US,ER
ANGOLA	EU
BANGLADESH	EU
BENIN	EU
BOTSWANA	UK
BRUNEI	UK,EU
BULGARIA	EU
CAMEROON	EU
CHAD REPUBLIC	EU
CONGO	EU
EGYPT	UK,EU
ETHIOPIA	EU
ERITREA	EU
GAMBIA	UK
IRAN	UK,EU
IRAQ	UK
ISRAEL	AU.ER
JORDAN	UK,EU
KENYA	UK,EU
KUWAIT	UK,EU
MALI	EU
MOROCCO	US,EU
MOZAMBIQUE	EU
NIGERIA	UK,EU
OMAN	UK
PAKISTAN	US,EU
QATAR	UK,EU

Country	Outlet Style
RWANADA	EU
SAUDI ARABIA	US,UK,EU
SENEGAL	UK,EU
SIERRALEONE	UK,EU
SOMALIA	EU
SOUTH AFRICA	UK
SUDAN	UK,EU
TUNISIA	UK,EU
TURKEY	EU
UINTED ARAB EMIRATES	UK,EU
YEMEN	UK,EU
ZAIRE	EU
ZAMBIA	UK,EU
ZIMBABWE	UK,EU
ASIA / PACIFIC	
AFGHANISTAN	EU
AMERICAN SAMOA	AU
AUSTRALIA	AU
BALI	EU
BHUTAN	UK,EU
BURMA	UK,EU
CHINA	AU,US,UK,EU
COOK ISLAND	AU
FIJI	AU,US,UK,EU
FRENCH POLYNESIA	EU
GUAM	US
HONG KONG	UK,EU
INDIA	UK,EU
INDONESIA	US,UK,EU
JAPAN	US
MALAYSIA	UK,EU
MALDIVES	UK,EU
MAANMAR	UK,EU
NEPAL	AU,UK,EU
NEW CALEDONIA	AU,EU
NEW ZEALAND	AU
NONFOLKISLANDS	AU
NORTH KOREA	US,EU
PALAU	AU.US.EU
PAPUA NEW GUINEA	AU.US
PHILIPPINE	AU.US.EU
SINGAPORE	UK.EU
SOUTH KOREA	US.EU
SRI LANKA	UK.EU
TAHITI	US.EU
TAIWAN	AU.US.EU
THAILAND	AU.US.UK.EU
TIBET	AU.EU
TONGA	AU
VIETNAM	US.EU
WESTERN SAMOA	AU.US.EU

Prohibition — Do not expose to liquid or moisture or humidity	Prohibition of using it with wet hand — Do not handle with wet hands.	Compulsion — Only use as instructed by the instructions manual
Prohibition — Do not use with high power products such as refrigerator,electric heater etc...	Compulsion — Unplug immediately should there be any abnormalities such as smoke, smell.	Prohibition — Keep away from reach of children.
Resolution prohibition — Do not attempt to disassemble.	Prohibition — Do not use where condition is instable, such as top of a moving object, shaky table etc...	Prohibition — Do not leave Adapter / Plug in the power socket after use.
Prohibition — Do not use with electric devices demand power over 125V/6A or 250V/3A	Prohibition — Do not put metal fragment(eg. Such as wire) inside.	For indoor use only.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, è visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.